



## Инструкция по укладке SPC Noventis

### Инструменты для укладки:

- нож
- пила или гильотинный резак
- карандаш
- рейшина
- измерительный инструмент
- прокладки (клинья).

Перед укладкой важно дать покрытию постоять 48 часов в помещении при комнатной температуре (18-25°C). Данную температуру также следует поддерживать во время укладки и не менее 24 часов после нее.

### Требования к основанию:

Для получения идеального результата необходимо тщательно подготовить черновой пол. Неровности и шероховатости чернового пола (более 3 мм на 1 м) могут проявиться на новом покрытии, что отразится на эстетике пола и приведет к чрезмерному износу выступающих частей и образованию вмятин в углублениях. Удалите все следы штукатурки, краски, клея, масла, смазки и т.д. Черновой пол должен быть сухим, чистым и стабильным. Уберите любые текстильные покрытия пола (такие как ковры, иглопробивной войлок и т.д.). Уберите весь строительный мусор (включая гвозди) и пропылесосьте.

Виниловые плитки можно устанавливать поверх бетона, плитки, дерева и большинства существующих твердых покрытий при условии, что поверхность будет гладкой, сухой и чистой. Покрытие не боится влаги, однако черновой пол необходимо проверить на наличие связанных с влагой проблем. При их наличии до укладки покрытия следует провести герметизацию. Излишняя влажность может привести к образованию плесени или грибка.

Отклонение в высоте не должно превышать 3 мм на 1 м и 2 мм на 20 см, в обратном случае следует выровнять черновой пол при помощи соответствующей шпаклевки или смеси для выравнивания и проверить необходимость герметизации.

## Укладка

Напольное покрытие PureClick необходимо укладывать «плавающим» способом, что подразумевает перемещение в любом направлении с достаточным свободным пространством до всех стен или любых зафиксированных объектов, то есть его не надо привинчивать или прибивать гвоздями к черновому полу. Во время ремонта укладка пола должна проводиться последней. Запрещено устанавливать кухонную мебель, камины и т.д. поверх напольного покрытия.

Для расчета варианта сбалансированной укладки измерьте комнату. Сделав это, вы сможете определить, нужно ли обрезать первый ряд. Первый и последний ряд должны быть не менее 5 см в ширину. Если первый ряд не требует подгонки по ширине, уберите все замки со стороны укладки доски к стене. Важно, чтобы по общему периметру пола, а также вокруг колонн, труб, порогов и т.д. оставался зазор в 8 мм.

Максимальная рекомендуемая площадь укладки составляет 20 x 20 м. В дверных проемах и (или) в помещениях длиной или шириной более 20 м необходимо использовать закладные направляющие. Чтобы неравномерность оттенка не была сильно заметна, используйте доски из разных коробок вперемешку. Так вам удастся получить более естественный результат. Не используйте молоток для соединения досок. При помощи универсального ножа с выдвижным лезвием разрежьте планки декоративной стороной вверх.

Перед началом укладки следующего ряда убедитесь, что соединения короткой стороны смещены минимум на 30 см. Начните новый ряд оставшимся от предыдущего ряда куском, если его длина составляет не менее 30 см. Возможно, его придется еще немного обрезать, чтобы совместить с замком предыдущего ряда. Перед началом укладки следующего ряда убедитесь, что соединения короткой стороны смещены минимум на 20 см. Начните новый ряд оставшимся от предыдущего ряда куском, если его длина составляет не менее 20 см. Возможно, его придется еще немного обрезать, чтобы совместить с замком предыдущего ряда.

Замок нового ряда необходимо установить ровно посередине двух замков предыдущего ряда. Со второго ряда всегда начинайте с соединения по короткой стороне, а затем переходите к длинной. Для укладки последнего ряда положите новую доску ровно поверх последней уложенной доски. Положите еще одну доску к стенке лицевой стороной вниз и отметьте ее положение на нижней доске. Обрежьте доску по отметине и зафиксируйте в нужном месте. Таким же образом обрежьте все доски последнего ряда. Для укладки около молдинга двери положите доску рядом с ним лицевой стороной вниз. Обрежьте доску и вставьте ее под молдинг.