

Инструкция по укладке паркетной доски Ellett

ELLETT™
DESIGN FLOORING

Паркетные доски необходимо хранить на ровной и сухой поверхности в закрытой упаковке.

Все коллекции паркетной доски Ellett предназначены для жилых и общественных помещений.

В новых зданиях помещения необходимо обогревать и проветривать, чтобы сформировался благоприятный режим влажности. Важно: при хранении и укладке паркетных досок относительная влажность воздуха должна быть 40—60%, а температура воздуха от +18 °C до +24 °C. Во время эксплуатации режим влажности и температуры должен соответствовать условиям, необходимым для укладки. Если условия еще не соответствуют требованиям, в такие помещения паркетные доски лучше не доставлять.

Перед укладкой паркетные доски должны находиться в комнатных условиях не менее 48 часов. Паркетные доски не следует подвергать изгибу на излом, поскольку это может вызвать повреждение верхнего слоя и финишного покрытия.

Требования к основанию

Подходящим основанием для укладки паркета являются: бетон, деревянный пол, стружечные плиты, фанера или любой другой твердый материал. Основание, на которое укладываются паркетные доски, должно быть ровным, сухим, стабильным, твердым и надежно закрепленным. При наличии неровностей более 2 мм из расчета на 2 метра они подлежат выравниванию.

При укладке на бетон влажность бетонного основания должна составлять не более 80% (RH). В качестве гидроизоляции на поверхность бетонного основания укладывается подложка Toplex или неусыхающая полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Для полиэтиленовой пленки дополнительна требуется изоляция, поглощающая звуки шагов, например, техническая пробка толщиной 2 мм. Укладывайте подложку в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Обогрев пола

Паркет хорошо сочетается с системой обогрева пола. Необходимо, однако, учитывать, что температура пола должна быть равномерной, и на поверхности пола она не должна превышать +25 °C. Некоторые породы древесины восприимчивы к перепадам температуры и влажности — такие породы не рекомендуется сочетать с системой обогрева пола. Паркет не следует укладывать на электрическую систему обогрева пола. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить у продавца паркета.

Планирование укладки

Паркетные доски укладываются, как правило, односторонне относительно падающего света. Дерево — это живой материал, поэтому между полом и стеной необходимо оставлять технологический зазор шириной 8—10 мм. В больших комнатах технологический зазор увеличивается еще на 1,5 мм на каждый погонный метр. Технологический зазор оставляется также пристыковке пола с другими неподвижными конструкциями, например, с лестницей, колоннами, дверной коробкой.

Если пол по ширине уложенных досок превышает 8—10 метров, он должен быть разделен компенсационным швом. Шов делается, например, в дверном проеме или в другом естественном месте и прикрывается сверху порогом.